



ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОЙ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ, тип: HGE, HGS, HGG

HGE643TGCRBG
HGE643TGCWH
HGE643GCWH;
HGS643TGCS
HGG643TGCBG
HGG643TGCBK
HGG643TGCWH
HGS646S
HGG646WH
HGG646BK
HGG433TGCRBG
HGG433TGCWH
HGG433TGCBK
HGG431BK

HGG431WH
HGE433TGCRBG
HGE433TGCBK
HGE433TGCWH
HGS433TGCS
HGE323GBK
HGS323GCS
HGS323S
HGG323GCBG
HGG323GCBK
HGG323GCWH
HGE323GCWH
HGE323GCBK
HGE323GCBG

HGE323GWH
HGG321WH
HGG321BK
HGE643XXXXX
HGE433XXXXX
HGS643XXXX
HGS433XXXX
HGS646X
HGG643XXXXX
HGG646XX
HGG431XX
HGG433XXXXX
HGG323XXX
HGE323XXXX





БЛАГОДАРИМ ВАС

за доверие и поздравляем с приобретением
нового прибора.

Для более удобного и простого пользования
прибором мы подготовили подробную инструкцию
по эксплуатации. Она поможет вам быстрее
познакомиться с новым прибором.

Данное руководство содержит важную информацию
по безопасной установке, использованию вашего
прибора и уходу за ним, а также необходимые
предупреждения, которые позволяют вам извлечь
максимальную пользу из изделия.

Храните данное руководство в надежном и удобном
месте с тем, чтобы пользоваться им при необходимости.

Инструкцию по эксплуатации Вы также
можете найти на нашем сайте:
www.homsair.ru

НОМС air

СОДЕРЖАНИЕ

стр.3	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
стр.6	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
стр. 10	ДАННЫЕ ПО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЮ	
стр.11	ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА
стр.14	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	
стр.16	УПРАВЛЕНИЕ ГАЗОВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ	
стр.17	ВЫБОР КОНФОРОК И ПОСУДЫ	
стр.19	ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ	ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ
стр.23	ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	УСТАНОВКА ПРИБОРА
стр.25	НАСТРОЙКА ПОД РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ГАЗА	
стр.26	ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОМЕЩЕНИЧ	
стр.27	ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ	
стр.29	ЧИСТКА И УХОД	УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
стр.31	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	
стр.32	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
стр.32	УТИЛИЗАЦИЯ	
стр.33	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
стр.34	ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! УСТАНОВКА ПРИБОРА ДОЛЖНА ОСУЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ!

- Удалите всю упаковку.
- Не устанавливайте и не подключайте прибор, имеющий повреждения.
- Следуйте приложенным к прибору инструкциям по его установке.
- Обеспечьте наличие минимально допустимых зазоров между соседними приборами и предметами мебели.
- В случае установки прибора над выдвижными ящиками убедитесь, что между днищем прибора и верхним ящиком имеется достаточное для вентиляции пространство.
- Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только по окончании установки прибора. Убедитесь, что после установки прибора к вилке электропитания имеется свободный доступ.
- Не подключайте прибор к розетке электропитания, если она плохо закреплена или если вилка неплотно входит в розетку.
- Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за саму вилку.
- Следует использовать подходящие размыкающие устройства: предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители (резьбовые плавкие предохранители следует выкручивать из гнезда), автоматы защиты от тока утечки и пускатели.
- Прибор должен быть подключен к электросети через устройство для изоляции, позволяющее отсоединять от сети все контакты. Устройство для изоляции должно обеспечивать зазор между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.
- Все подключения к электросети должны производиться квалифицированным электриком.
- Прибор должен быть заземлен.
- Сетевой шнур не должен быть туго натянут.
- Не используйте тройники и удлинители.

- При подключении прибора к розеткам, расположенным на близком от него расстоянии, убедитесь, что сетевой шнур или вилка (если это применимо к данному прибору) не касается горячего прибора или горячей посуды.
- Все газовые подключения должны производиться квалифицированным специалистом.
- Убедитесь, что вокруг прибора имеется достаточная вентиляция.
- Удостоверьтесь, что вентиляционные отверстия не закрыты.
- Используйте данный прибор в бытовых помещениях.
- Во время работы прибора не оставляйте его без присмотра.
- Не кладите на конфорки столовые приборы или крышки кастрюль. Они могут сильно нагреться.
- Не используйте прибор в качестве столешницы или подставки для каких-либо предметов.
- При нагреве жиры и масла могут выделять легковоспламеняющиеся пары. Не допускайте присутствия открытого пламени и нагретых предметов при использовании для приготовления жиров и масел.
- Образуемые сильно нагретым маслом пары могут привести самопроизвольному возгоранию.
- Не помещайте на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся вещества.
- Не ставьте на панель управления горячую кухонную посуду.
- Не позволяйте жидкости полностью выkipать из посуды.
- Не допускайте падения на поверхность прибора каких-либо предметов или кухонной посуды. Это может привести к ее повреждению.
- Не включайте конфорки без кухонной посуды или с пустой кухонной посудой.
- Не кладите на прибор алюминиевую фольгу.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Использование газового прибора для приготовления пищи приводит к выделению тепла и влаги в помещении. Обеспечьте достаточную вентиляцию помещения, в котором установлен прибор.
- Данный прибор предназначен только для приготовления пищи. Его не следует использовать в других целях, например, для обогрева помещений.
- Не вынимайте из панели управления кнопки, ручки или уплотнители. Вода может попасть внутрь прибора и привести к повреждениям.
- Перед каждой очисткой выключайте прибор и давайте ему остить.
- Протирайте прибор мягкой влажной тряпкой. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, абразивные губки, растворители или металлические предметы.
- Не мойте горелки в посудомоечной машине.

Настоящий прибор сделан в соответствии со следующими положениями ЕС:

90/396/EEC «Стандарты по газовой безопасности»

73/23/EEC «Низковольтные устройства»

89/336/EEC «Электромагнетическое соответствие»

93/68/EEC «Общие стандарты»

89/109/EEC «Кухонные приборы и утварь»

TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подсоединение варочной панели к трубе системы газоснабжения или к баллону с газом должно выполняться только квалифицированным специалистом, в соответствии с действующими нормами безопасности и приведенным таблицам ниже.

ВИД ГАЗА ДАВЛЕНИЕ ГАЗА		G20 (ПРИРОДНЫЙ ГАЗ) 20 МБАР
Горелка	Вход мощности (кВт)	Инжекторы
Маленькая конфорка	1,00	0,72
Средняя конфорка	1,70	0,97
Большая конфорка	2,60	1,15
WOK конфорка	2,5/3,8	1,15

ВИД ГАЗА ДАВЛЕНИЕ ГАЗА		G30 (ПРИРОДНЫЙ ГАЗ) 28-30 МБАР
Горелка	Вход мощности (кВт)	Инжекторы
Маленькая конфорка	1,00	0,50
Средняя конфорка	1,70	0,65
Большая конфорка	2,60	0,85
WOK конфорка	2,5/3,8	0,82

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КАТЕГОРИЯ / Category	II 2H 3B/P	230 Вольт 50 Герц 5A / 230V AC - 50Hz		
	Сжиженный газ (M) / LPG, 30-30mbar	DG (V) / NG, 20-20mbar		
ТРОЙНАЯ ГОРЕЛКА Big Triple Burner (3,8 kw)	3.8 kw (hs)	236 (g/h)	3.8 kw (hs)	0,278 (m³/h)
ТРОЙНАЯ ГОРЕЛКА Big Triple Burner (2,5 kw)	2.5 kw (hs)	185 (g/h)	2.5 kw (hs)	0,237 (m³/h)
БЫСТРАЯ ГОРЕЛКА Rapid Burner	3.00 kw (hs)	224 (g/h)	3.00 kw (hs)	0,264 (m³/h)
ПОЛУБЫСТРАЯ ГОРЕЛКА Semi-rapid Burner	1.75 kw (hs)	130 (g/h)	1.75 kw (hs)	0,166 (m³/h)
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ГОРЕЛКА Auxiliary Burner	1.00 kw (hs)	71 (g/h)	1.00 kw (hs)	0,091 (m³/h)

Газ / Type Of Gas	Горелка / Burner	Инжектор / Injector Marking
ГАЗ G20/20 бутан NG, 20-20mbar	ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ГОРЕЛКА Auxiliary Burner ПОЛУБЫСТРАЯ ГОРЕЛКА Semi-rapid Burner БЫСТРАЯ ГОРЕЛКА Rapid Burner ТРОЙНАЯ ГОРЕЛКА Big Triple Burner	0,72x 0,97z 1,15y 1,30 0
Сжиженный газ G30-G3130/37 бутан LPG, 30-30mbar	ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ГОРЕЛКА Auxiliary Burner ПОЛУБЫСТРАЯ ГОРЕЛКА Semi-rapid Burner БЫСТРАЯ ГОРЕЛКА Rapid Burner ТРОЙНАЯ ГОРЕЛКА Big Triple Burner	0,5 0,65 0,85 0,9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РАСШИФРОВКА АББРЕВИАТУРЫ

T – ТРОЙНАЯ

1 – РЕШЕТКА КРУГЛАЯ

2 – РЕШЕТКА 8-МИУГОЛЬНАЯ

3/6 – РЕШЕТКА ЦЕЛЬНАЯ

2/3/4 – КОЛИЧЕСТВО
КОНФОРОК

G – ГАЗ-КОНТРОЛЬ

C – ЧУГУННЫЕ РЕШЕТКИ

E – ЭМАЛИРОВАННАЯ
РЕШЕТКА

R – РУСТИКА

HGE643TGCRWH

BK – BLACK – ЧЕРНЫЙ

WH – WHITE – БЕЛЫЙ

BG – BEIGE – БЕЖЕВЫЙ

S – STEEL – СТАЛЬНОЙ

3/4/6 – 30/40/60 см ШИРИНА

E - ENAMEL – ЭМАЛЬ

S - STAINLESS STEEL – НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

G - GLASS – СТЕКЛО

G - GAS – ГАЗОВАЯ

H – ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКИ

TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	HGE643TGCRBG	HGE433TGCRBG	HGE323GBK
	HGE643TGCWH	HGE433TGBK;	HGE323GWH
	HGE643GCWH	HGE433TGCWH;	HGE323GCBG
	HGS643TGCS;	HGS433TGCS;	HGE323GCWH
	HGS646S;	HGG433TGCRBG	HGS323S;
	HGG646WH	HGG433TGCWH	HGS323GCS;
	HGG646BK	HGG433TGBK	HGG321WH
	HGG643TGCBG	HGG431BK	HGG321BK
	HGG643TGBK	HGG431WH	HGG323GCBK
	HGG643TGCWH	HGE433XXXXX;	HGG323GCWH
	HGE643XXXXX	HGG433XXXXX	HGG323GCBG
	HGS646X;	HGG431XX	HGG323XXX
	HGG643XXXXX		HGG321XX
	HGG646XX		HGG323XXX
			HGE323XXXX
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240 В~, 50-60 Гц		
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	9,1 кВт 611 г/час	5,2 кВт 379 г/час	4,3 кВт 313г/час
G20 (2Н) 20 мбар = G30/31 (3В/Р) 30 мбар =			
КАТЕГОРИЯ	II2H3B/P		
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОВОЙ МАГИСТРАЛИ	G 1/2"		
ПОДВОД ГАЗА (мбар)	G20 (2Н) 20 (природный газ)		
УПРАВЛЕНИЕ	Механическое		
МАТЕРИАЛ ИСПОЛНЕНИЯ	Металл+Эмаль / Нержавеющая сталь		
ТИП ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	Газовая		
КОЛИЧЕСТВО НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	4 шт.	3 шт.	2 шт.
МАТЕРИАЛ РЕШЕТОК	Чугун		
АВТОПОДЖИГ	Да	Да	Да
ГАЗ-КОНТРОЛЬ	Да	Да	Да
ВОК-КОНФОРКА	Да	Да	Нет
ЖИКЛЕРЫ	По умолчанию установлены жиклёры для магистрального газа. Жиклёры для баллонного газа поставляются в комплекте.		
ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ (ШxГxВ)	590x515x51 мм	440x510x51 мм	290x515x51 мм
РАЗМЕРЫ ДЛЯ МОНТАЖА (ШxГ)	560x485 мм	410x480 мм.	260x485 мм.

ДАННЫЕ ПО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЮ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ	HGE643TGCRBG HGE643TGCWH HGE643GCWH HGS643TGCS; HGS646S; HGG646WH HGG646BK HGG643TGCBG HGG643TGCBK HGG643TGCWH HGE643XXXXX HGG643XXXXX HGG646XX	HGE433TGCRBG HGE433TGCBK; HGE433TGCWH; HGS433TGCS; HGG433TGCRBG HGG433TGCWH HGG433TGCBK HGG431BK HGG431WH HGE433XXXXX; HGG433XXXXX HGG431XX	HGE323GBK HGE323GWH HGE323GCBG HGE323GCWH HGE323GCBK HGS323S; HGS323GCS; HGG321WH HGG321BK HGG323GCBK HGG323GCWH HGG323GCBG HGG323XXX HGG321XX HGE323XXX HGE323XXXX
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Газовая		
ТИП КОНФОРОК	Газовые		
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ГАЗА	8200 Вт	6500 Вт	4300 Вт
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КОНФОРОК	1 x 3800 Вт 2 x 1700 Вт 1 x 1000 Вт	1 x 3800 Вт 1 x 1700 Вт 1 x 1000 Вт	1 x 2600 Вт 1 x 1700 Вт
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ	0,1 кВт		

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


После установки изделия, пожалуйста, выбрасывайте упаковочный материал, принимая во внимание условия безопасности и охраны окружающей среды. Для повторного использования выброшенного упаковочного материала, выбрасывайте его в специально предусмотренные мусороприемники, в зависимости от особенностей мусора (фольга, картон, пенопласт). Прежде чем выбросить в мусор какой-либо электрическое изделие, отрежьте его кабель, чтобы предотвратить использование этого изделия другими.



HGE643




HGS643 / 646S




HGE433

HHS433



HGE323




1. Горелка Большая
2. Горелка Средняя
3. Горелка Маленькая
4. Панель управления
5. Решетка
6. WOK конфорка

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА


HGG643 / 646



HGG433/431




HGG323 / 321



1. Горелка Средняя
2. Горелка Большая
3. Горелка Маленькая
4. Панель управления
5. Чугунная решетка
6. WOK горелка

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Чтобы варочная панель долго и хорошо работала, следите за тем, чтобы решетки и все детали горелок были правильно установлены. Не меняйте местами горелки и крышки горелок.



1. Электроподжиг.
2. Газ-Контроль.
3. Корпус горелки.
4. Крышка горелки.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ГАЗОВОЙ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Управление подачей газа и поджигом конфорок происходит с помощью поворотных регуляторов.

На панели, где расположены регуляторы, нанесены следующие символы:

Подача газа выключена



Электроподжиг

Максимальное пламя

Минимальное пламя

Используемая конфорка

На панели управления рядом с поворотными регуляторами, специальными символами обозначено, какой регулятор какой конфоркой управляет. Закрашенный элемент схематично указывает расположение конфорки, к которой относится данный регулятор.

Для включения конфорки нажмите на регулятор и поверните его против часовой стрелки в положение  , удерживайте регулятор нажатым.


Газовая поверхность оборудована системой электроподжига и системой «газ-контроль». При нажатии на регулятор будет подаваться искра на конфорку, которая воспламенит газ.

Удерживайте регулятор около 5-7 секунд, чтобы датчик системы газ-контроля нагрелся до рабочей температуры.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

СИСТЕМА «ГАЗ-КОНТРОЛЬ»

Варочная поверхность оборудована системой безопасности «газ-контроль». Система предотвратит утечку газа, если пламя конфорки случайно погасло (от сквозняка, перелива жидкости или перебоях в газоснабжении). Когда вы включаете конфорку, специальный термодатчик системы «газ-контроля» нагревается и газ свободно поступает в конфорку. Если пламя погасло, датчик быстро остывает и система полностью перекрывает подачу газа, препятствуя его утечке.



ВОК-КОНФОРКА

Варочная поверхность оборудована ВОК-конфоркой, которая обеспечивает быстрое приготовление пищи. Конфорка обладает системой пламени с двойными или тройными кольцами, это обеспечивает равномерное распределение тепла по дну посуды и идеально для кратковременного, высокотемпературного приготовления.

УПРАВЛЕНИЕ ГАЗОВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Рабочий диапазон регулятора находится между значками «минимальное пламя» и «максимальное пламя». Плавно поворачивайте регулятор в этом диапазоне для выбора необходимой интенсивности пламени. Не используйте при приготовлении диапазон регулятора между положением «выключено» и «максимальное пламя».

Если конфорка не загорается в течение 15 секунд или гаснет после того, как вы отпустили регулятор – поверните регулятор, в положение «выключено», подождите некоторое время, пока конфорка не остынет, и проверьте правильность установки рассекателя и крышки конфорки. Затем повторите попытку. Если пламя не загорается – перейдите в раздел «Устранение неисправностей». Как только пламя устойчиво разгорелось, выберите необходимую интенсивность, и вы можете приступать к приготовлению.

НОМСайр

ВЫБОР КОНФОРКОК И ПОСУДЫ

Для обеспечения эффективного потребления газа, а также для обеспечения дополнительной безопасности подбирайте для конфорок соответствующую по размеру и форме посуду и правильно выбирайте интенсивность пламени. Посуда должна быть с плоским дном и соответствующего конфорке размера (см. таблицу далее).

ТИП КОНФОРКИ	ДИАМЕТР ДНА ПОСУДЫ (СМ)
Маленькая конфорка	Ø 6-14
Средняя конфорка	Ø 16-20
Большая конфорка	Ø 20-24

Исключением является ВОК-конфорка - при приготовлении на этой конфорке допускается использование специальной посуды ВОК с вогнутым дном. Использование крышек при приготовлении также способствует сокращению времени приготовления и более эффективному использованию газа.

После закипания жидкости рекомендуется снизить интенсивность пламени до уровня, способного поддерживать кипение с закрытой крышкой. Это сэкономит Ваше время. Следите за тем, чтобы пламя не выбивалось за края посуды и не нагревало ручки посуды, это может повредить их или причинить ожог.

НОМСайр

ВЫБОР КОНФОРОК И ПОСУДЫ


Следующие рекомендации помогут вам избежать повреждение посуды:



Используйте посуду, которая подходит размерам к каждой конфорке. Не используйте посуду с маленьким диаметром на больших конфорках. Пламя не должно касаться стенок посуды.



Не используйте посуду с поврежденным или неровным дном, которая неустойчиво стоит на конфорке. Такая посуда может перевернуться.



Ставьте посуду строго по центру конфорки. Не устанавливайте большую посуду на конфорки расположенные около ручек управления. Излишний перегрев может повредить ручки управления.



Устанавливайте посуду на решетки, никогда не ставьте ее прямо на горелку конфорки. Перед использованием конфорки убедитесь, что решетки и крышки горелки правильно установлены.



Не ударяйте по варочной панели и не кладите на нее слишком тяжелые вещи.

Прибор предназначен для встраивания в мебель, поставляемую от сторонних поставщиков, при условии соблюдения правил установки, описанных ниже. Оборудование должно быть установлено правильно в соответствии с действующими стандартами. Материал встраивания должен выдерживать 100°C. Любые действия с оборудованием нужно проводить, отключив поверхность от газовой магистрали и электросети. Если над прибором планируется устанавливать вытяжку, соблюдайте мин. расстояние между варочной поверхностью и нижним краем вытяжки. Это расстояние составляет не менее 75 см.

МОНТАЖ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

1. Отсоедините от панели все адаптеры, решетки, конфорки и крышки.
2. Переверните прибор панелью управления вниз и положите на мягкую поверхность.
3. Проложите по периметру прибора уплотнитель, поставляемый в комплекте, на углах прибора уплотнителя должно быть больше, чем на остальном периметре (рис.1) .




Рис.1






Рис.2

4. Переверните прибор в нормальное положение, выровняйте по вырезу столешницы и установите прибор (рис.2) .


ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

5. Закрепите варочную поверхность на столешнице при помощи скоб и шурупов, поставляемых в комплекте (рис.3 и рис.4).




6. В случае если установка духового шкафа не предусмотрена и есть свободный доступ к нижней части варочной поверхности, то в данном случае необходимо использовать деревянную панель, расстояние между прибором и панелью должно составлять минимум 30 мм. (рис.5).

7. Если прибор устанавливается в непосредственной близости от стены, минимальное расстояние между стеной и прибором должно составлять минимум 50 мм. (рис.5)




ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

Рис.6




8. При установке варочной поверхности шириной 29 см соблюдайте размеры указанные на Рис. 6.

Рис. 7.



9. При установке варочной поверхности шириной 44 см соблюдайте размеры указанные на Рис. 7.


Рис. 8.



10. При установке варочной поверхности шириной 86 см соблюдайте размеры указанные на Рис. 8.


ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

Рис.9




11. При установке варочной поверхности шириной 59 см соблюдайте размеры указанные на Рис. 9.

Рис. 10.



12. При установке варочной поверхности шириной 52 см соблюдайте размеры указанные на Рис. 10.

Рис. 11.



12. При установке варочной поверхности шириной 70 см соблюдайте размеры указанные на Рис. 11.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ



ВНИМАНИЕ! ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗУ ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ. НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ УГРОЗУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ И ЛИШАЕТ ПРАВО НА ОБСЛУЖИВАНИЕ В АВТОРИЗОВАННОМ СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ.



ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СПРЕЯ ИЛИ МЫЛЬНОГО РАСТВОРА НА ПРЕДМЕТ УТЕЧЕК. ВКЛЮЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ДО ОКОНЧАНИЯ ПРОВЕРКИ ЗАПРЕЩЕНО.



ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПРОВЕРКУ УТЕЧЕК ПРИ ПОМОЩИ ОТКРЫТОГО ОГНЯ.



ВНИМАНИЕ! ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПРИБОРА С ПОДКЛЮЧЕННЫМ ГАЗОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К УТЕЧКЕ ГАЗА.

При подключении к системе газоснабжения пользуйтесь жесткой металлической трубой и муфтами. Если подключение производится посредством гибкой трубы из нержавеющей стали, то следуйте соответствующими действующими нормами.

Проследите за тем, чтобы используемые гибкие металлические трубы не входили в контакт с подвижными частями, кабелями, не были зажаты и не были повреждены. Магистральная труба прибора имеет резьбу $\frac{1}{2}$ дюйма, расположение трубы зависит от модели прибора. Выполняйте подключение, не оказывая чрезмерного силового воздействия на варочную поверхность.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

К БАЛЛОННОМУ (СЖИЖЕННОМУ) ГАЗУ



Для подключения к газовому баллону установите хомут на шланг газового баллона. Установите переходник в гибкий шланг газового баллона, предварительно нагрев конец шланга в кипящей воде. Зафиксируйте хомут на конце шланга и закрутите фиксирующий винт хомута при помощи инструмента. Установите прокладку в переходник (как показано на рисунке) и закрутите гайку переходника на резьбе магистральной трубы прибора.

К МАГИСТРАЛЬНОМУ ГАЗУ



Для подключения к магистральному газу установите прокладку в гайку на конце шланга. Закрутите гайку шланга на резьбу магистральной трубы прибора, проверьте соединение на предмет утечки газа. Подключите ваш прибор к магистральному газовому крану, используя наиболее короткий путь. Для безопасности шланг должен иметь длину мин. 40 см, макс. 125 см.

Проверьте соединение на предмет утечки газа, для этого можно использовать специальный спрей или мыльный раствор. В случае если под варочной панелью устанавливается духовой шкаф, убедитесь, что газовый шланг не касается духового шкафа, острых краев, не имеет перегибов или спутываний.

НАСТРОЙКА ПОД РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ГАЗА

1. Перекройте газовый кран и отключите прибор от электросети. Если варочная панель нагрелась, подождите пока она остынет.
2. Снимите конфорку вместе с крышкой, вы увидите жиклер (Рис. 2).
3. Для замены жиклеров используйте ключ-шестигранник (Рис. 1).
4. Выкрутите жиклер (Рис. 3) и замените на подходящий. Снимите ручку управления, соответствующую данной конфорке (Рис. 4), отрегулируйте положение регулировочного винта, который находится в центре газового крана (Рис. 5). Используйте отвертку подходящего размера.




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5

Для регулировки при использовании баллонного (сжиженного) газа поверните винт регулировки по часовой стрелке.

Для регулировки при использовании магистрального газа поверните винт (один оборот) регулировки против часовой стрелки.



ВНИМАНИЕ! В НИЖНЕМ ПОЛОЖЕНИИ ВИНТА ВЫСОТА ПЛАМЕНИ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ 6-7 мм.

VENTILATION OF ROOMS



VENTILATION OF ROOMS

This device is not connected to equipment for removing combustion products. In the room where the cooktop is installed, there should be a system for removing combustion products. This may be a range hood, a fan on the window or a ventilation opening, which opens when the device is used. In the room where the device is installed, there should be a natural air intake for normal gas ignition and ventilation. The volume of air in the room should be no less than 20 m³.

Natural air intake should occur directly through ventilation openings in the wall, or through an air duct. It is also allowed to use a range hood to remove air from rooms adjacent to the kitchen, provided that the requirements of existing norms are observed.

РАЗМЕР ПОМЕЩЕНИЯ	СЕЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОТВЕРСТИЯ
До 5 м ²	Мин. 100 см ²
От 5 м ² до 10 м ²	Мин. 50 см ²
От 10 м ²	-
Подвал, погреб	Мин. 65 см ²

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ



- Перед подключением прибора к электросети убедитесь в том, что все электрические цепи прибора разомкнуты.
- Для прибора необходим однофазный переменный ток 220-240 В~ 50/60 Гц, передаваемый по гибкому кабелю. Убедитесь, что бытовые силовые розетки поддерживают требуемую электрическую нагрузку.
- Электробезопасность прибора обеспечивается только в случае правильного подключения к системе, имеющей надежное заземление в соответствии с действующими законодательными стандартами.
- При постоянном подключении к электросети применяйте двухполюсный выключатель, рассчитанный на соответствующую нагрузку с отверстием минимум 3 мм для каждого контакта, в соответствии с действующими законодательными нормативами.
- В некоторых моделях гибкий кабель поставляется без вилки. Используемая вилка должна соответствовать электрической нагрузке изделия и действующим нормативным положениям.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Специалист по установке должен убедиться, что электрическая розетка подходит для питания соответствующего прибора, как указано на табличке с серийным номером.
- Запрещено использовать удлинители и переходники, так как они могут стать причиной перегрева и возгорания.
- Если прибор планируется установить вместе с духовым шкафом, подключение этих двух приборов к электросети следует выполнять раздельно; это облегчит их разъединение и повысит электробезопасность.
- Когда все провода присоединены, прибор можно включать лишь после встраивания в мебель.
- Розетка должна быть легкодоступной.

ОЧИСТКА И УХОД

ОЧИСТКА

Перед тем как приступать к работам по уходу и техническому обслуживанию, следует отключить прибор от электрической сети. Не используйте паровые очистители для чистки варочной поверхности. Подождите пока прибор остынет.

СТЕКЛЯННЫЕ ИЛИ ЭМАЛИРОВАННЫЕ ДЕТАЛИ

Рекомендуется мыть эмалированные детали теплым мыльным раствором или мягким моющим средством. Не используйте абразивные или коррозийные средства. Не допускайте, чтобы такие вещества как лимонный сок, помидоры, соленая вода, уксус, кофе и молоко в течение длительного времени оставались на эмалированной поверхности.

ДЕТАЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

На деталях из нержавеющей стали могут появиться пятна, если они в течение длительного времени будут контактировать с жесткой водой или с агрессивными моющими средствами. Рекомендуется мыть их мыльным раствором и насухо вытираять мягкой тряпкой. Блеск сохранится, если регулярно использовать соответствующие средства по уходу.

ГАЗОВЫЕ ВЕНТИЛИ

Смазку вентилей, если возникнет такая необходимость, должен выполнять только квалифицированный специалист.

КОНФОРКИ И РЕШЕТКИ

Чтобы было легче мыть решетки и крышки рассекателей, их необходимо снимать. Решетки можно мыть в посудомоечной машине.

Крышки рассекателей можно мыть губкой, смоченной в мыльной воде или в растворе мягкого моющего средства. После мойки их следует насухо вытереть и аккуратно установить на место.


ОЧИСТКА И УХОД

Проверьте, чтобы отверстия рассекателей не были закупорены. Частицы воды могут замедлить поступление газа и провоцировать плохое горение конфорки. Постоянно проверяйте чистоту зондов клапанов безопасности (газ-контроля) и свечей электроподжига. Это обеспечит их оптимальное функционирование.



Убедитесь, что элементы горелки правильно установлены после очистки .

ПРАВИЛЬНО



НЕПРАВИЛЬНО



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправностей или в случае если газовая поверхность перестала работать, прочитайте этот параграф, прежде чем вызывать специалиста сервисного центра. Возможно, вы сможете устранить неполадки самостоятельно.

Сначала убедитесь, что газ поступает свободно и поверхность подключена к электросети. Проверьте, открыт ли газовый кран.

Если с помощью этого раздела устранить неисправность не удалось, обратитесь в ближайший сервисный центр.

ТИП НЕИСПРАВНОСТИ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Конфорка не разжигается или пламя вокруг конфорки распределено неравномерно.	<ul style="list-style-type: none">Забиты отверстия в конфорке;Конфорка установлена неверно;Вышла из строя свеча поджига;В месте установки сильный сквозняк.
Пламя гаснет.	<ul style="list-style-type: none">Вы не держите ручку достаточное время, чтобы термоэлемент успел нагреться для разогрева термоэлемента до нужной температуры;Вышла из строя свеча системы «Газ-контроль».
Пламя в конфорке гаснет при установке регулятора в положение «Минимальное пламя».	<ul style="list-style-type: none">Забиты отверстия в рассекателе пламени;В месте установки сильный сквозняк;Неверно отрегулирована подача газа для положения «Минимальное пламя».
Посуда размещается неустойчиво на газовой поверхности	<ul style="list-style-type: none">Дно посуды неровное;Посуда не отцентрирована относительно конфорки;Неправильно установлена поддерживающая решетка для посуды.
Газовые регуляторы плохо поворачиваются	<ul style="list-style-type: none">Газовые регуляторы грязные;Газовые регуляторы не смазаны.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

- Храните оригинальную упаковку, она может Вам понадобиться для дальнейшей транспортировки.
- Перевозите в оригинальной упаковке, придерживайтесь требований указательных знаков по транспортировке, имеющихся на упаковке.
- Если оригинальная упаковка отсутствует:
Примите меры, чтобы уберечь Ваш прибор от внешних ударов. Не кладите на него тяжести.
- При транспортировке держите или ставьте Ваш прибор параллельно полу (верхней частью вверх).

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать.

Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку.

Символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

Соблюдая правила утилизации изделия, вы поможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие.



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПРОДАЖИ

Просим вас придерживаться следующих мер:

1. При покупке товара требуйте, чтобы продавец поставил свою отметку в гарантийном талоне.
2. Используйте свой изделие в соответствии с инструкциями по эксплуатации.
3. Если у Вас возникнут вопросы по изделию, Вы можете обратиться в пункты обслуживания по адресам, указанных в Вашем гарантийном талоне.
4. По окончании сервисных работ, не забудьте потребовать у сервисного специалиста отметку в гарантийном талоне.
5. Срок эксплуатации изделия составляет 7 лет (срок хранения запасных частей, которые необходимы для функционирования прибора).
6. Гарантийный срок изделия указан в гарантийном талоне, который вложен с инструкцией по эксплуатации.

На всю газовую продукцию НОМСАИР распространяется действие Технического Регламента Таможенного Союза :


ТР ТС 016/2011 – «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе».

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Каждая варочная панель HOMSair имеет уникальный серийный номер.

Дата производства изделия указана в серийном номере изделия.

Серийный номер состоит из букв и цифр:
Пример:



Торговая марка

HOMSair

Тип продукции.

Газовая варочная панель

Модель

HGE643TGCRBG;	HGG431WH	HGE323GWH;
HGE643TGCWH;	HGE433TGCRBG;	HGG321WH
HGE643GCWH;	HGE433TGCBK;	HGG321BK
HGS643TGCS;	HGE433TGCWH;	HGE643XXXXX;
HGG643TGCBG;	HGS433TGCS	HGE433XXXXX;
HGG643TGCBK	HGE323GBK;	HGS643XXXX
HGG643TGCWH;	HGS323GCS;	HGS433XXXX
HGS646S;	HGS323S;	HGS646X
HGG646WH	HGG323GCBG	HGG643XXXXX
HGG646BK	HGG323GCBK;	HGG646XX
HGG433TGCRBG	HGG323GCWH	HGG433XXXXX
HGG433TGCWH	HGE323GCWH;	HGG323XXX
HGG433TGCBK	HGE323GCBK	HGE323XXXX
HGG431BK	HGE323GCBG;	HGG431XX

Изготовитель

EMINCELIK ELEKTRIKLI CIHAZLAR ANONIM SIRKETI

Место нахождения и адрес места осуществления
деятельности: Турция, IDOSB. Deri Yan Sanayi YB34, Kuzu Sk.
No:5, Aydinli-Tuzla, 34953

Уполномоченное изготовителем
лицо - импортер
на территории Российской
Федерации

ООО «МАУНФЕЛД РУС»
123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 2, эт. 1, пом. 170, каб. 1
www.homsair.ru; info@homsair.ru
Тел.+ 7 (495) 380-19-82

Импортер на территории
Республики Беларусь

ООО «МАУНФЕЛД БАЙ»
220015, РБ, Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с,
район д. Антонишки, д.92, корп.1, пом.4.
www.homsair.by; info@homsair.by
Тел. +375 17 317-35-35

HOMSair

По всем вопросам технического обслуживания, приобретения аксессуаров, а также по вопросам, связанным с региональным сервисным обслуживанием техники HOMSair просим вас обращаться в ближайшую авторизованную сервисную службу. Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки. Список сервисных центровсмотрите на сайте:

www.homsair.ru

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию изделия и инструкцию по эксплуатации.